



BlindShell 2



BlindShell HLASOVÝ ASISTENT

WWW.BLINDSHELL.COM

BlindShell Hlasový Asistent

Tento dokument obsahuje přehled možností hlasového asistenta. Tato funkce umožňuje ovládat telefon pomocí hlasových příkazů. Pro zapnutí hlasového asistenta, stlačte a podržte jedno z tlačítek pro ovládání hlasitosti po dobu alespoň 1 sekundy (to jsou tlačítka umístěné na levém okraji telefonu).

Pomocí této funkce je možné aktivovat aplikace telefonu tím, že řeknete její název. Například pro otevření aplikace Zprávy, můžete aktivovat hlasového asistenta a říct “Otevřít aplikaci Zprávy”, “Napsat zprávu”, “Otevři zprávy”, “Zprávy” apod.

Seznam aplikací podporujících hlasového asistenta je následující: Volání, Zprávy, E-mail, Počasí, Budík, Minutník, Kalkulačka, Kalendář, Poznámky, Internetové Rádio, Přehrávač, Knihy, Rozpoznávač barev, Rozpoznávač bankovek, Lupa, Diktafon, Poloha, Vypnout telefon, Facebook, WhatsApp, Prohlížeč a TapTapSee.

Nejdůležitější funkce BlindShellu umožňují pokročilé ovládání. Příklady jsou v následujícím seznamu.

Volání

Vytočení kontaktu

Hlasový asistent prohledá seznam kontaktů a začne vytáčet kontakt, řečený v hlasovém příkazu.

Příklady: *Volej Michala Nováka, Vytoč kontakt Petr Šťastný*

Vytočení čísla

Hlasový asistent začne vytáčet řečené číslo.

Příklady: *Vytoč 777555666, Volej 123456789 atd.*

Zprávy

Posílání zprávy kontaktu

Hlasový asistent prohledá seznam kontaktů a vytvoří novou SMS pro řečený kontakt.

Příklady: *Pošli zprávu Jirkovi. Otevři zprávu pro Vládu. Vytvoř zprávu pro Evu.*

Posílání zprávy na číslo

Hlasový asistent vytvoří novou zprávu pro číslo.

Příklady: *Pošli zprávu na číslo 775755577. Zpráva pro 123456789.*

Vytvoření nové zprávy

Hlasový asistent vytvoří novou textovou zprávu s nadiktovaným obsahem, která bude buďto adresována na řečené číslo nebo na řečený kontakt.

Příklady: *Pošli následující zprávu Karlovi Černému: Půjdu pozdě. Napiš zprávu Lucce Hodné děkuji za zavolání. Napiš zprávu na číslo 123456789 Kdo jste?*

Budík

Nastavení budíku

Hlasový asistent nastaví budík na požadovaný čas.

Příklady: *Vytvoř budík na 8 ráno. Vzbud' mě za dvě hodiny. Nastav budík na 20:00 v Pondělí.*

Minutník

Zahájení odpočtu

Hlasový asistent zahájí odpočet na řečený časový interval.

Příklady: *Vytvoř odpočet na 10 minut. Odpočet 5 minut a 30 sekund.*

Kalkulačka

Vypočítání jednoduchého příkladu

Asistent zahlásí výsledek řečeného výpočtu a spustí aplikaci Kalkulačka.

Příklady: *Kolik je 5 krát 9. Kolik je 200 děleno 25. 26 plus 95.*

Kalendář

Vytváření události na konkrétní čas a datum

Hlasový asistent vytvoří událost v kalendáři na řečený čas a řečené datum.

Příklady: *Vytvoř událost Fotbalový zápas na Úterý 3 hodiny odpoledne. Přidat do kalendáře 4. Dubna 17 hodin.*

Poznámky

Vytváření poznámky

Hlasový asistent přidá poznámku do aplikace Poznámky.

Příklady: *Zapsat poznámku vyvenčit psa. Vytvořit poznámku koupit máslo.*

Rádio

Spuštění konkrétní stanice

Asistent spustí aplikaci rádio a zahájí přehrávání požadované stanice.

Příklady: *Zapni Rock AroundTheBlockRadio. Otevřít Viking FM rádio.*

Počasí

Předpověď počasí

Hlasový asistent poskytne informaci o počasí v lokalitě telefonu.

Příklady: *Jaké bude počasí zítra? Jaké je dneska počasí?*

Poloha

Nalezení aktuální pozice

Hlasový asistent zahájí proces lokalizace a následně zahlásí výsledek.

Příklady: *Kde jsem? Poloha.*

Informace o stavu

Baterie

Zkontroluje stav nabití baterie.

Příklady: *Baterie. Jak moc mám nabitou baterku?*

Síla signálu

Hlasový asistent poskytne informaci o síle signálu mobilní sítě operátora.

Příklady: *Jaký mám signál? Síla signálu.*

Stav WiFi

Hlasový asistent poskytne informaci o stavu WiFi a kvalitě připojení k aktuální síti.

Příklady: *Ke které WiFi jsem teď připojen. Stav WiFi.*

Čas

Hlasový asistent poskytne informaci o aktuálním čase.

Příklady: *Jaký je čas. Čas. Kolik je hodin?*

Datum

Hlasový asistent poskytne informaci o dnešním datu.

Příklady: *Jaký je den? Jaké je dnešní datum?*

Vyhledávání na internetu

Vyhledat dotaz na internetu

Hlasový asistent otevře Internetový prohlížeč a zadá do vyhledávače dotaz.

Příklady: *Najdi datum narození Karla Gotta. Najdi na internetu recept na kynuté knedlíky.*

Vtipy

Pro odlehčení

BlindShell zná pár vtipů...
